

Generator Fascia Installation

- Locate the four (4) threaded black rubber bumpers located in the Owner's manual bag.
- Remove the four (4) bumpers from the bag and screw them into threaded holes located inside the end pieces of the fascia (two each) opposite one another (A).
- Once the bumpers are installed, snap one of the end pieces into one of the front/rear pieces of fascia. Repeat this action with the other two remaining pieces of fascia. NOTE: Do not assemble all four pieces together at this point (B).
- Place both assemblies at the base of the generator and fit the rubber bumpers into the lifting holes in the generator base (C).
- Once aligned, snap together the two remaining connection points.

Instalación de la placa del generador

- Ubique las cuatro (4) defensas roscadas de goma negra que se encuentran en la bolsa del manual del propietario.
- Retire las cuatro (4) defensas de la bolsa y atorníllelas en los agujeros roscados ubicados dentro de las piezas terminales de la placa (dos en cada lado) opuestas entre sí (A).
- Una vez que se hayan instalado las defensas, encaje una de las piezas terminales en una de las piezas frontales/traseras de la placa. Repita esta acción con las otras dos piezas restantes de la placa. NOTA: No ensamble las cuatro piezas juntas en este punto (B).
- Coloque ambos ensambles en la base del generador y encaje las defensas de goma en los agujeros de la base del generador (C).
- Una vez alineados, encaje juntos los dos puntos restantes de conexión.

Installation des bordures de la génératrice

- Repérer les quatre (4) pare-chocs filetés en caoutchouc noirs situé dans le sac du propriétaire.
- Enlever les quatre (4) pare-chocs due sac et les visser dans les trous filetés situés à l'intérieur des pièces d'extrémité des bordures (deux de chaque) en face l'une de l'autre (A).
- Une fois les pare-chocs montés, enclencher l'une des pièces d'extrémité dans l'une des pièces arrière/avant des bordures. Recommencer avec les deux pièces de bordure restantes. REMARQUE : Ne pas encore monter les quatre pièces ensemble (B).
- Placer les deux ensembles à la base de la génératrice et placer les pare-chocs en caoutchouc dans les trous de levage du socle de la génératrice (C).
- Une fois l'alignement réalisé, enclencher les deux points de connexion restants.

