




Parts Manual

GP5500 389cc


Model 006747-0

NOTICE!

The information in this manual is known to be accurate as of the date of release shown on the cover. However, engineering changes can occur without notice. To obtain the proper parts, please be sure to use the serial number of the unit being serviced when ordering from this manual. Always refer to any parts notes and changes before ordering. All other parts not shown in this manual can be found on Generac's exploded view drawings online on GENservice at www.generac.com.




GP5500 Model 006747-0



ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	0H97480ST03	FRAME RAIL	1
2	0H91980159	PAN HEAD SCREW (M5X16)	8
3	0H1780	CURVED HEAD BOLT (M8X40)	6
4	0K95210110	CONTROL PANEL ASSEMBLY	1
5	0J4536	CONTROL PANEL FACE PLATE	8
6	0K95240111	OUTLET	1
7	0J86620108	NUT (M4)	6
8	0H0265D	CIRCUIT BREAKER (25A)	2
9	0H0265C	CIRCUIT BREAKER (20A)	2
10	0G8321	HOUR METER	1
11	0K95240112	OUTLET	2
12	0G9756	CONTROL PANEL BACK COVER	1
13	067989	NUT (M8)	4
14	0G8442C113	HANDLE GRIP	1
15	0H97560ST15	HANDLE	1
16	0J5347	SNAP BUTTON	1
17	0H9760	HANDLE PLUG	1
18	0H1782	LOCKING CAP NUT (M8)	9
19	0H97670ST15	HANDLE BRACKET	1
20	073144	BOLT (M8X45)	5
21	0H1781	CARRIAGE HEAD BOLT (M8X46)	2
22	0J86620100	FRAME	1
23	0H1783	RUBBER VIBRATION MOUNT	4
24	0K0097	BENT FOOT FRAME	2
25	0K0098	NUT (M8)	4
26	0K0099	RUBBER FOOT	2
27	0K0100	BOLT (M6X28)	2
28	0K0105	NUT (M6)	2
29	0H0204	AXLE PIN	2
30	0K6011	WHEEL ASSEMBLY	2
31	0D4999	COTTER PIN	2
32	022304	FLAT WASHER	2
33	0J35220156	BOLT (M6X20)	1
34	0K0093	SPECIAL LOCK WASHER	1

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
35	0G84420272	NUT (M6)	1
36	0J47870118	FLAT WASHER	1
37	0K0094	NUT (M6)	1
38	0K20670114	GROUND WIRE ASSEMBLY	1
39	0J8363	ROTOR AND STATOR ASSEMBLY	1
40	0H0919	BRUSH ASSEMBLY	1
41	0J83630111	WIRE TERMINAL	1
42	0J86620102	FLAT WASHER (M10X4)	1
43	0J83630110	STATOR BOLT (M5X204)	2
44	0H91980178	AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR	1
45	0H3049	GENERATOR END COVER	1
46	0J4967	BOLT (M5X12)	6
47	0J4968	BOLT (M5X16)	3
48	0J8448	ROTOR BOLT (M10X255)	1
49	0J9069	STATOR BOLT (M6X165)	4
50	0H91980171	REAR BEARING HOUSING	1
51	0E9470	BOLT (M8X16)	4
52	0J97760112	MUFFLER BRACKET	1
53	0H1411B	FUEL TANK RUBBER MOUNT	4
54	0H1610A	ANTI-CRUSH INSERTS	4
55	0E9507C	BOLT (M8X20)	4
56	0H1326	FUEL FILTER	1
57	0H1325A	FUEL CAP	1
58	0H9005	FUEL METER	1
59	0H75100SRV	FUEL TANK ASSEMBLY (7 GALLON)	1
60	0J0974	FUEL SHUT-OFF VALVE	1
61	0H9749AST03	BACK RAIL	1
62	0E9507B	BOLT (M8X25)	2
63	0J4691	MUFFLER EXHAUST GASKET	1
64	0J8672	MUFFLER	1
65	0G84420194	BOLT (M6X12)	1
66	0G9757A	FUEL HOSE (8X55)	1
67	0G9914	FUEL FILTER	1



GP5500 Model 006747-0

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
68	0G9757B	FUEL HOSE (8X80)	1
69	0J25910115	HOSE CLAMP	4
70	0G9911	ENGINE SWITCH	1
71	0J4535A	EXHAUST MANIFOLD	1
72	0J35220161	NUT (M8)	2
73	0G9028	CYLINDER EXHAUST GASKET	1
74	0G8442C	ENGINE 389CC	1
75	0J00620100	BOLT (M5X10)	1
76	0H9761	ALTERNATOR SCROLL	1
77	0J86620104	BAFFLE	1
78	0G8442C112	AIR CLEANER BRACKET	1
79	0J4029	NUT (M10X1.25)	4

©2015 Generac Power Systems, Inc. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice
No reproduction allowed in any form without prior written consent from Generac Power Systems, Inc.




Manual de piezas

GP5500 389 cm³

Modelo 006747-0

¡AVISO!

La información de este manual es precisa a la fecha de emisión mostrada en la tapa. Sin embargo, pueden producirse cambios de ingeniería en el motor sin aviso. Para obtener las piezas correctas, asegúrese de usar el número de serie de la unidad a la que se le está efectuando mantenimiento al cursar pedidos con este manual. Siempre consulte todas las notas y cambios sobre piezas antes de efectuar el pedido. Todas las otras piezas no mostradas en este manual se pueden encontrar en los diagramas de despiece de Generac en línea en GENservice de www.generac.com.



ÍTEM	NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	0H97480ST03	RIEL DEL BASTIDOR	1
2	0H91980159	TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA (M5 x 16)	8
3	0H1780	PERNO DE CABEZA CURVA (M8 x 40)	6
4	0K95210110	CONJUNTO DEL TABLERO DE CONTROL	1
5	0J4536	PLACA DE FRENTE DEL TABLERO DE CONTROL	8
6	0K95240111	SALIDA	1
7	0J86620108	TUERCA (M4)	6
8	0H0265D	DISYUNTOR (25 A)	2
9	0H0265C	DISYUNTOR (20 A)	2
10	0G8321	HORÓMETRO	1
11	0K95240112	SALIDA	2
12	0G9756	CUBIERTA TRASERA DEL TABLERO DE CONTROL	1
13	067989	TUERCA (M8)	4
14	0G8442C113	EMPUÑADURA DEL ASA	1
15	0H97560ST15	ASA	1
16	0J5347	BOTÓN DE PRESIÓN	1
17	0H9760	ENCHUFE DEL ASA	1
18	0H1782	TUERCA CIEGA DE SEGURIDAD (M8)	9
19	0H97670ST15	SOPORTE DEL ASA	1
20	073144	PERNO (M8 x 45)	5
21	0H1781	PERNO CABEZA DE CARRUAJE (M8 x 46)	2
22	0J86620100	BASTIDOR	1
23	0H1783	MONTAJE DE CAUCHO PARA VIBRACIONES	4
24	0K0097	PIE CURVADO DEL BASTIDOR	2
25	0K0098	TUERCA (M8)	4
26	0K0099	PIE DE CAUCHO	2
27	0K0100	PERNO (M6 x 28)	2
28	0K0105	TUERCA (M6)	2
29	0H0204	PASADOR DEL EJE	2
30	0K6011	CONJUNTOS DE RUEDA	2
31	0D4999	PASADOR HENDIDO	2

ÍTEM	NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
32	022304	ARANDELA PLANA	2
33	0J35220156	PERNO (M6 x 20)	1
34	0K0093	ARANDELA DE SEGURIDAD ESPECIAL	1
35	0G84420272	TUERCA (M6)	1
36	0J47870118	ARANDELA PLANA	1
37	0K0094	TUERCA (M6)	1
38	0K20670114	CONJUNTO DE ALAMBRE CONEXIÓN A TIERRA	1
39	0J8363	CONJUNTO DE ROTOR Y ESTATOR	1
40	0H0919	CONJUNTO DE ESCOBILLAS	1
41	0J83630111	TERMINAL DEL CABLE	1
42	0J86620102	ARANDELA PLANA (M10 x 4)	1
43	0J83630110	PERNO DEL ESTATOR (M5 x 204)	2
44	0H91980178	REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO	1
45	0H3049	CUBIERTA DE EXTREMO DEL GENERADOR	1
46	0J4967	PERNO (M5 x 12)	6
47	0J4968	PERNO (M5 x 16)	3
48	0J8448	PERNO DEL ROTOR (M10 x 255)	1
49	0J9069	PERNO DEL ESTATOR (M6 x 165)	4
50	0H91980171	CARCASA DEL COJINETE TRASERO	1
51	0E9470	PERNO (M8 x 16)	4
52	0J97760112	SOPORTE DEL SILENCIADOR	1
53	0H1411B	MONTAJE DE CAUCHO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	4
54	0H1610A	INSERTOS CONTRA APLASTAMIENTO	4
55	0E9507C	PERNO (M8 x 20)	4
56	0H1326	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
57	0H1325A	TAPA DE COMBUSTIBLE	1
58	0H9005	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	1
59	0H75100SRV	CONJUNTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (7 GALONES)	1



GP5500 Modelo 006747-0

ÍTEM	NÚM. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
60	0J0974	VÁLVULA DE CIERRE DE COMBUSTIBLE	1
61	0H9749AST03	RIEL TRASERO	1
62	0E9507B	PERNO (M8 x 25)	2
63	0J4691	JUNTA DE ESCAPE DEL SILENCIADOR	1
64	0J8672	SILENCIADOR	1
65	0G84420194	PERNO (M6 x 12)	1
66	0G9757A	MANGUERA DE COMBUSTIBLE (8 x 55)	1
67	0G9914	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
68	0G9757B	MANGUERA DE COMBUSTIBLE (8 x 80)	1
69	0J25910115	ABRAZADERA DE MANGUERA	4
70	0G9911	INTERRUPTOR DEL MOTOR	1
71	0J4535A	COLECTOR DE ESCAPE	1
72	0J35220161	TUERCA (M8)	2
73	0G9028	JUNTA DE ESCAPE DEL CILINDRO	1
74	0G8442C	MOTOR 389 cm3	1
75	0J00620100	PERNO (M5 x 10)	1
76	0H9761	VOLUTA DEL ALTERNADOR	1
77	0J86620104	DEFLECTOR	1
78	0G8442C112	ESCUADRA DE FILTRO DE AIRE	1
79	0J4029	TUERCA (M10 x 1.25)	4


Manuel de pièces

GP5500 389 cm³

Modèle 006747-0


AVIS!

L'information contenue dans le présent manuel est reconnue comme étant exacte à la date de publication inscrite sur la page couverture. Cependant, des modifications techniques peuvent être apportées sans préavis. Pour obtenir les pièces appropriées, assurez-vous d'utiliser le numéro de série de l'article en réparation lorsque vous commandez à l'aide de ce manuel. Reportez-vous toujours aux remarques et aux modifications à propos des pièces avant de faire votre commande. Toutes les autres pièces qui ne figurent pas dans ce manuel peuvent être trouvées en ligne sur les dessins de vues éclatées de Generac, sur GENservice au www.generac.com.



ARTICLE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	0H97480ST03	LONGERON DU CHÂSSIS	1
2	0H91980159	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE LARGE (M5X16)	8
3	0H1780	BOULON À TÊTE INCURVÉE (M8X40)	6
4	0K95210110	TABEAU DE COMMANDE	1
5	0J4536	PANNEAU AVANT DU TAB- LEAU DE COMMANDE	8
6	0K95240111	D'ÉCHAPPEMENT	1
7	0J86620108	ÉCROU (M4)	6
8	0H0265D	DISJONCTEUR (25 A)	2
9	0H0265C	DISJONCTEUR (20 A)	2
10	0G8321	HOROMÈTRE	1
11	0K95240112	D'ÉCHAPPEMENT	2
12	0G9756	PANNEAU ARRIÈRE DU TAB- LEAU DE COMMANDE	1
13	067989	ÉCROU (M8)	4
14	0G8442C113	MANCHE DE LA POIGNÉE	1
15	0H97560ST15	POIGNÉE	1
16	0J5347	BOUTON-PRESSION	1
17	0H9760	BOUCHON DE LA POIGNÉE	1
18	0H1782	ÉCROU BORGNE DE BLOCAGE (M8)	9
19	0H97670ST15	SUPPORT POUR LA POIGNÉE	1
20	073144	BOULON (M8X45)	5
21	0H1781	BOULON DE CARROSSERIE (M8X46)	2
22	0J86620100	CHÂSSIS	1
23	0H1783	FONDATION ANTIVIBRATILE EN CAOUTCHOUC	4
24	0K0097	MONTANT DE PIED INCLINÉ	2
25	0K0098	ÉCROU (M8)	4
26	0K0099	PIED-SUPPORT EN CAOU- TCHOUC	2
27	0K0100	BOULON (M6X28)	2
28	0K0105	ÉCROU (M6)	2
29	0H0204	CHEVILLE D'ESSIEU	2
30	0K6011	ROUE	2
31	0D4999	GOUPILLE FENDUE	2

ARTICLE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
32	022304	RONDELLE PLATE	2
33	0J35220156	BOULON (M6X20)	1
34	0K0093	RONDELLE-FREIN EN ÉTOILE	1
35	0G84420272	ÉCROU (M6)	1
36	0J47870118	RONDELLE PLATE	1
37	0K0094	ÉCROU (M6)	1
38	0K20670114	FIL DE MISE À LA TERRE	1
39	0J8363	ENSEMBLE ROTOR ET STATOR	1
40	0H0919	BALAI	1
41	0J83630111	BORNE DE FIL	1
42	0J86620102	RONDELLE PLATE (M10X4)	1
43	0J83630110	BOULON DE STATOR (M5X204)	2
44	0H91980178	RÉGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE	1
45	0H3049	COUVERCLE ARRIÈRE DU GÉNÉRATEUR	1
46	0J4967	BOULON (M5X12)	6
47	0J4968	BOULON (M5X16)	3
48	0J8448	BOULON DE ROTOR (M10X255)	1
49	0J9069	BOULON DE STATOR (M6X165)	4
50	0H91980171	LOGEMENT DE ROULEMENT ARRIÈRE	1
51	0E9470	BOULON (M8X16)	4
52	0J97760112	SUPPORT DE SILENCIEUX	1
53	0H1411B	SUPPORT DE CAOUTCHOUC DU RÉSERVOIR DE CARBU- RANT	4
54	0H1610A	ÉCROUS RAPPORTÉS ANTI- ÉCRASEMENT	4
55	0E9507C	BOULON (M8X20)	4
56	0H1326	FILTRE À CARBURANT	1
57	0H1325A	BOUCHON DE RÉSERVOIR	1
58	0H9005	JAUGE DE CARBURANT	1
59	0H75100SRV	RÉSERVOIR DE CARBURANT (7 GALLONS)	1
60	0J0974	ROBINET D'ARRÊT DE CAR- BURANT	1
61	0H9749AST03	LONGERON ARRIÈRE	1



GP5500 Modèle 006747-0

ARTICLE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
62	0E9507B	BOULON (M8X25)	2
63	0J4691	JOINT D'ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX	1
64	0J8672	SILENCIEUX	1
65	0G84420194	BOULON (M6X12)	1
66	0G9757A	TUYAU SOUPLE DE CARBURANT (8X55)	1
67	0G9914	FILTRE À CARBURANT	1
68	0G9757B	TUYAU SOUPLE DE CARBURANT (8X80)	1
69	0J25910115	COLLIER DE SERRAGE	4
70	0G9911	INTERRUPTEUR DU MOTEUR	1
71	0J4535A	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT	1
72	0J35220161	ÉCROU (M8)	2
73	0G9028	JOINT D'ÉCHAPPEMENT DU CYLINDRE	1
74	0G8442C	MOTEUR 389 cm³	1
75	0J00620100	BOULON (M5X10)	1
76	0H9761	VOLUTE DE L'ALTERNATEUR	1
77	0J86620104	CHICANE	1
78	0G8442C112	SUPPORT DU FILTRE À AIR	1
79	0J4029	ÉCROU (M10X1,25)	4

© Generac Power Systems, Inc., 2015. Tous droits réservés.
 Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
 Aucune reproduction n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit préalable de Generac Power Systems, Inc.